



TRUMSLAGARNA

Montageinstruktion Rektangulärt kanalsystem

- Kontrollera att kanalen inte blivit skadad under transport/lagring.
- Använd endast medlevererad skarvlist och gejd.
- Montera skarvlisten. Kontrollera att den sitter bra: att listen är väl nedtryckt, sitter rakt och inte är skadad, samt fri från smuts/grus. Skarven på listen ska vara på en långsida, ej i närheten av ett hörn.
- Kitta i alla fyra hörnen. OBS detta är viktigt, utan detta kan inte kanalsystemet uppnå avsedd täthet.



En viss mängd kit ska nå listens kant enligt bild.

- Montera kanalerna i ordning. En kanal ska inte stickas in emellan två kanaler. Listen kan då hamna fel eller skadas och det är svårare att få rätt läge på kanalen.
- Tillse vid upphängningen att kanalerna är parallella och ligger an mot varandra. Montera gejderna, förslagsvis med drivdon. Om montaget går extra tungt, kontrollera och justera avstånd/parallellitet.
- Säkerställ att avstånden mellan upphängningspunkterna inte överskrider 2000mm, att avståndet mellan skarv och upphängningspunkt inte överskrider 500mm samt att alla kanalerna är avlastade på minst ett ställe.